

Installation LAN/WAN Modem ComTime

1. Überprüfung der Netzwerk-Leitung zum Tankautomaten, ob Internet vorhanden ist (Laptop).
2. WAN: UDP Port 4500 und 500 darf nicht im vorhandenen Router geblockt sein
3. DHCP an dem vorh. Router eingeschaltet und DNS richtig konfiguriert
4. Kein 10.1.x.x oder 10.2.x.x oder 10.3.x.x Netzwerk
5. TCP Port 1432 muss vom vorhandenen Router aus freigegeben sein
6. (Ausgehend) fürs Syslog!

Das im TA vorhandene (getestete) Netzwerkkabel mit der WAN Buchse des Gerätes verbinden (Abb.3).

Nun sollen alle 3 LEDs leuchten! (Abb.4)



Abb.4



TND Hotline informieren **0800 31 31 333** und überprüfen lassen, ob das Modem erreichbar ist.